

Skinnesamlemuffe B49

Produkt information

Løbeskinne bliver samlet med samlemuffer ved at fastspænde skrueerne øverst på samlemuffen først. Derefter rettes skinnerne ind ved hjælp af skrueerne på siden.



Varenummer	Profil nr.	a mm	h mm	l mm	s mm	Forventet levering (dage)
600521B49	21.000	38	36	85	3	2
600523B49	23.000	50	44	120	4	2
600524B49	24.000	61	54	150	4,5	2
600525B49	25.000	81	75	180	6	2
600526B49	26.000	100	94	200	8	2
600527B49	27.000	118	133	250	10	2

Stregtegning

